



## INSPIRO 6+ Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym

<b>Index</b>	INSPIRO 6+ (G2) (Master/Slave) INSPIRO 6+ (Master) INSPIRO 6S+ (Slave)
<b>Opis</b>	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
<b>Wykonanie</b>	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
<b>Moduły</b>	Kamera: - kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm - regulowana w poziomie pozycja kierunku obserwacji kamery - podświetlenie LED w podczerwieni - doskonały obraz w dzień i w nocy Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
<b>Wyświetlacz</b>	LCD (podgrzewany)
<b>Max. ilość abonentów</b>	1020 lokale
<b>Sposób montażu</b>	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)
<b>Wymiary (mm)</b>	Panel 111×351 Puszka montażowa podtynkowa 92x332x31,5
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
<b>Długość linii</b>	Max. 1000m
<b>Zasilanie</b>	15V DC / 300mA
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 1,32W
<b>Wyjścia</b>	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) - tylko Master
<b>Wejścia</b>	- 4 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+”

(tylko Slave)

2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

---

**Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością**

- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U)

---

**Cechy**

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- obsługa do 6144 elementów zbliżeniowych
- dowolna ilość elementów zbliżeniowych przypisanych do każdego lokalu z puli 6144
- dowolna ilość elementów zbliżeniowych dostępu administratora i instalatora
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- do obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonięcia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonięcia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonięcia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonięcia
- przekierowania dzwonięcia dla numerów dodatkowych
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV